



Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха Дезар

В присутствии людей рециркулятор может работать непрерывно в течение всего времени, необходимого для поддержания уровня микробной обсеменённости воздуха на уровне нормативных показателей. Интервалы между включениями не регламентированы.



Индикатор контроля
работы вентиляторов

Индикатор контроля
работы ламп

Счётчик
времени

Переключатель
«СЕТЬ»



1. Вставить вилку кабеля питания в розетку 230В.
2. Включить переключатель «СЕТЬ». Загорятся световые индикаторы, контролирующие поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы, и счётчик времени.
3. По окончании работы отключить переключатель «СЕТЬ».
4. Зафиксировать время наработки бактерицидных ламп.

Внимание! ТО рециркулятора должны производить специалисты в соответствии с действующими правилами и рекомендациями.

Проведение профилактических работ (очистка ламп и внутренней поверхности камеры облучения, замена фильтра) каждые 200 часов (200, 400, 600, 800...9000) показания цифрового счетчика на панели управления мигают в течение 1 часа после чего возвращаются в обычный режим.

В случае нарушения целостности колб бактерицидных ламп – провести демеркуризацию помещения.

Замена фильтра:

- Снять фильтровальный блок (без применения инструмента), одновременно нажав защёлки-фиксаторы
- Снять решётку-фильтродержатель, одновременно нажав на защёлки, и извлечь использованный фильтр, соблюдая правила обращения с инфицированными материалами.
- Обработать дезинфицирующими средствами нижнюю защитную решётку и решётку-фильтродержатель
- Установить новый фильтр, закрепив его решёткой-фильтродержателем.
- Установить фильтровальный блок на место лёгким нажатием до щелчка.

