



Аэрозольный генератор RASTER ULV FOGGER с поворотной платформой

Подготовить помещение:

- провести санитарную уборку помещения;
- отключить систему вентиляции и кондиционирования, закрыть крупные щели;
- закрыть окна и все смежные комнаты



Подготовка генератора:

- залить необходимое количество рабочего раствора в емкость-резервуар генератора (залить рабочий раствор можно не снимая резервуар);
- поместить генератор на поворотной платформе на расстоянии не менее 1–2 м от близстоящих объектов.
- повернуть клапан на корпусе генератора по часовой стрелке до упора;
- включить генератор через Таймер в электросеть

Выставить время на Таймере;

- включить поворотную платформу в сеть.
- покинуть помещение, закрыть дверь и щели дверных проемов;
- при использовании Таймера отключение происходит автоматически;
- после отключения Таймера выдержать необходимое время экспозиции.
- помещение проветрить в течение 20 минут.