



Насос инфузионный перистальтический Инфузомат



Включение электропитания

1. Подключите аппарат к источнику переменного тока. Загорится индикатор питания от сети - насос в состоянии готовности к пуску.
2. Нажмите кнопку питания аппарата  и удерживайте в течение 1,2 секунд, система начнет самодиагностику. Если на цифровом дисплее не появляется знак ERR, значит, функционирование аппарата в норме.

Установка магистрали инфузионной

1. Наполните систему нужным раствором, удалите пузырьки воздуха и поместите систему в держатель
2. Закройте крышку инфузомата
3. Нажать кнопку **C** и установить объем и скорость инфузии
4. После настройки всех параметров, введите иглу в вену (артерию) пациента и нажмите кнопку . Насос запустил процесс инфузии.



- Прежде чем установить систему, удалите из нее пузырьки воздуха, во избежание развития воздушной эмболии.
- Система должна быть тщательно зафиксирована в местах для фиксации.
- Перед инфузией тщательно удалите из подводящей трубки весь воздух во избежание опасности развития воздушной эмболии.
- Использовать только устройство для инфузионной терапии: магистраль инфузионная «Инфузомат»

Дата ввода в эксплуатацию: 2023

Дата поверки: НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Дата последнего ТО:

Дата следующего ТО: