



Подъемник электрический передвижной 320.00

1. Отсоединить от зарядного устройства.
2. Снять колеса с тормоза можно подняв рычаг легким движением ноги вверх.
3. Подкатить подъемник к пациенту.
4. Заблокировать тормоз задних колес, нажав ногой на рычаги обеих колес. Убедитесь, что колеса направлены рычагами тормозов наружу, в направлении от колесных консолей.
5. При помощи пульта управления опустите стрелу подъемника, отцепить с крюков подъемного устройства ремень.
6. При помощи ремней закрепит пациента на крюках подъемного устройства, при помощи пульта управления поднять стрелу с пациентом вверх.
7. Разблокировать тормоза, и аккуратно перевезти пациента.
8. Установить устройство на тормоза, при помощи пульта опустить стрелу подъемника с пациентом и отсоединить ремни с крюков.
9. Поднять стрелу подъемника, разблокировать тормоза, перевести подъемник на место хранения.
10. Заблокировать тормоза, подсоединить зарядное устройство подъемника.

Примечание:

Функция «Экстренный СТОП» при нажатии кнопки аварийного отключения кнопка фиксируется, система привода блокируется и не реагирует на управление пультом. Это необходимо в экстренных ситуациях при неправильном функционировании подъемника. При повороте кнопки аварийного отключения по часовой стрелке, она со щелчком освобождается. Теперь привод может управляться пультом.

В случае аварийной остановки (при отказе электропривода, выхода из строя пульта полным разряде или неисправности батареи) Вы можете опустить подъемник в ручном режиме, задействовав систему механического аварийного спуска. Перед его использованием необходимо обесточить подъемник: нажмите кнопку аварийного отключения. Выньте предохранительный штифт, возьмитесь за красную рукоятку, поверните ее вправо и стрела опустится.

Дата выпуска :ноябрь 2020

Дата ввода в эксплуатацию: 01.03.2022

Инвентарный номер: 1013400329

Заводской номер: 17C201073434

Дата следующего ТО: